

Ulefos RDS

Monteringsanvisning

1. Kontrollera rördiametern och reparationsmuffens märkning för att garantera rätt storlek på muffen.
2. Skrapa röret så att ytan blir renast möjlig där muffen skall sitta.
3. Fetta in röret innan montering.
4. Kontrollera att några främmande partiklar ej lagt sig på packningen efter monteringen av undre muffhalvan, eller kommer in under fortsatt montering.
5. Undvik dåliga eller för korta nycklar för att säkerställa tillräcklig tätning.
6. Även om gängorna är P.T.F.E.-behandlade för att förhindras att skära, försök hålla dem så rena som möjligt.
7. Drag åt muttrar med jämn kraft. Använd en lång nyckel(min.30cm) för att erhålla tillräckligt moment. OBS! Drag åt muttrarna utifrån kanten och in mot mitten.
Åtdragningsmoment:
M16 = 120-150 Nm.
M20 = 200-240 Nm.
Efterdrages efter ca 20 minuter.
Kontrollera med en momentnyckel.
8. Tryckprova alltid innan igenfyllning.
9. Återfyll och var noggrann med packningen runt reparationsstället.