

Rörproppar

Typ SA och SB

Rekommendation för säker installation

1. Använd alltid personlig säkerhetsutrustning vid montering av rörproppar. Bör endast monteras av utbildade personer/branschfolk.
2. Röret som rörproppen monteras i ska vara väl rengjort, slätt, torrt och fritt från vassa kanter och utstickande delar.
3. Hela rörproppen ska monteras minst 100 mm in i röret.
4. Överstig aldrig max angivet invändigt tryck för rörproppen.
5. Överstig aldrig max angivet mottryck för rörproppen.
6. Använd endast kalibrerad manometer.
7. Håll säkerhetsavstånd. Farligt område är framför och bakom rörproppen.
8. Använd bara rörproppar med rätt spännvidd i förhållande till röret.
9. Blås aldrig upp rörproppar utanför röret.
10. Använd mekanisk säkring om möjligt.
11. Före det att trycket i rörproppen kan släppas ut, måste mottrycket reduceras.
12. Efter använd. Rengör rörproppen och leta efter eventuella skador.
13. Förvara rörproppen i ett mörkt och torrt rum.

Rengöring och bra förvaring är viktigt!



Tänk på faran med luft i ett trycksatt rörsystem!

Kom ihåg att säkra extra mot högt mottryck!

