

Att tänka på

Vid anborrning under tryck

Vid anborrning under tryck. Kom ihåg att provtrycka själva anborrnings T-röret med ventilen monterad innan anborrningen utförs!

På detta vis säkerställer man att dessa är täta och korrekt monterade.

